



取扱説明書 保証書

販売日	年	月	日
販売店名			

荒木エフマシン株式会社

〒675-2354 兵庫県加西市山下町 401
<http://mechasea.com/>

お問い合わせメールアドレス


master@mechasea.com

※印欄に記入のない場合有効となりませんので必ず記入の有無をご確認ください。
※本書は再発行致しませんので大切に保管してください。保証が適用されるかどうかについては弊社の判断とさせていただきます。

国際保証規定


- 1.本書記載の注意事項を守り正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は無償修理いたします。日本国及び全世界にこの保証規定を適用します。
- 2.保証期間は製品お買い上げ日より12カ月間です。
- 3.ご購入店または当社サービス機関に修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、または送付される場合の送料及び関税等の費用はお客様のご負担となります。
- 4.保証期間内でも次のような場合は、修理受け付け不可または有償修理となります。
(イ)本保証書及び御購入日の証拠となる物のご提示が無い場合。
(ロ)本保証書にお買い上げ年月日、販売店印の無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(ハ)使用上の誤り及び不当な改造、修理による故障または損傷。
(ニ)お買い上げ後の落下、水没等による故障または損傷。
(ホ)火災、または天災による故障または損傷。
(ヘ)中古販売やオークション等の二次流通を経た場合。
(ト)弊社指定リフィル以外を使用した場合。
(チ)ご使用による自然な消耗。
- 5.保証の範囲は、本製品の修理、交換、または同等機能の製品との代替交換に限りです。
- 6.本製品の故障に起因する直接、間接的な損害については当社は責任を負いません。

取扱説明



■操作方法

- (1)ノブを右に180°以上回すとペン先が出ます。ペン先を収納する時はペン先を収納する時は、左に180度回します。
- (2)側面にあるアームを押し上げるとクリップがポップアップします。戻す時はクリップを押し込んでください。



■芯の交換方法

- (1)付属の六角レンチを使用し、グリップ根元の4本のネジを外します。
- (2)グリップを取り外し、芯を交換してください。この時樹脂製のアダプタは取り付けて下さい。

推奨替え芯: フィッシャー社 PRカートリッジ
品番: SPR4F